

# FUNKSTEUERUNG / -AUSLÖSUNG //



## Die Hensel Funkauslösung/ -steuerung Strobe Wizard Plus

Die Funkfernauslösung und Blitzsteuerung von Hensel ist die perfekte Lösung! Funkauslösung, Einstelllichtschaltung und Regelmöglichkeit für Blitzenergie in einer einzigen kompakten Einheit. Highlight des Senders ist sicherlich die Möglichkeit, in Verbindung mit den fest eingebauten Empfängern, die Blitzleistung mittels Up-/Down-Tipptasten funkerngesteuert zu verändern und auch das Einstelllicht damit zu schalten. Der Sender ist klein, leicht und einfach auf den Zubehörschuh aufsteckbar! Alternativ kann auch mit dem mitgelieferten kurzen Synchronkabel gearbeitet werden. Darüber hinaus bietet der Sender aber noch weitere Vorteile: Mit nur max. 6 V Synchronspannung ist er bestens für die Verwendung mit digitalen Kameras geeignet. Es kann mit 3 unterschiedlichen Kanälen und All-Kanal gearbeitet werden, so dass verschiedene Arbeitsplätze, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen, in einem Studio arbeiten können.

Es können auch Fremdgeräte ausgelöst werden. Dafür steht ein Set, bestehend aus Sender und aufsteckbarem Empfänger zur Verfügung. Der externe Empfänger arbeitet mit drei handelsüblichen Akkus/Batterien vom Typ Mignon AA und kann direkt in die Synchronbuchse des Blitzgerätes gesteckt werden. Auf einen Ein-/Ausschalter wurde bewusst verzichtet, da das Gerät automatisch erkennt, ob das Blitzgerät eingeschaltet ist oder nicht. Nie wieder leere Batterien, nur weil das Abschalten vergessen wurde!

Sender und Empfänger sind in sehr stabilen Kunststoffgehäusen untergebracht. Die Batterielebensdauer des Senders beträgt mind. 1 bis 2 Jahre! Synchronzeiten: bei Schlitzverschluss bis 1/250 s bzw. 1/1500 s bei Zentralverschluss, je nach Kameratyp. 3 Kanäle + "All-Kanal", Reichweite bis zu 30m.

**Art. 3952 //** 1 Sender, 1 Empfänger, 1 Synchronkabel (kurz) u. Batterien

**Art. 3950 //** 1 Sender inkl. Batterien, 1 Synchronkabel (kurz)

**Art. 3951 //** 1 Empfänger inkl. Batterien

### Ersatzbatterien:

**Art. 9998016 //** Lithium-Batterie 6 V für Sender

**Art. 306 //** Mignon AA Batterie für Empfänger

### Art. 3955 // Strobe Wizard Plus Sender freemask

Zusätzlich zu den 3 üblichen Kanälen, bietet dieser Sender weitere 3 Kanäle (F-Kanäle) für die speziellen freemask-Anwendungen. Voller Funktionsumfang ist nur in Verbindung mit freemask-fähigen Geräten gegeben! Ein freemask Anwendungsvideo finden Sie in der Rubrik Infos unter [www.hensel.de](http://www.hensel.de)

### Art. 3956 // Empfänger freemask

### Art. 3957 // Funkset freemask

bestehend aus: 1x Strobe Wizard Plus Sender freemask (3955) und 2x Strobe Wizard Plus Empfänger freemask (3956). Bereits vorhandene Geräte ohne freemask können mit diesem Set problemlos zu freemask-fähigen Geräten gemacht werden.

## PROFOTO FUNK MEETS HENSEL!

Entweder schon im Gerät integriert, oder zusätzlich aufsteckbar: Die ideale Lösung, um Profoto- und Hensel-Systeme gleichzeitig mit einer Funklösung betreiben zu können. Die Systeme arbeiten mit AAA-Batterien und ermöglichen bis zu 100 Auslösungen in der Sekunde! Bitte beachten Sie: Bei allen Geräten mit vom Werk eingebauter Profoto Air Funkauslösung ist die volle Systemkompatibilität für die Geräteauslösung und die Gerätesteuerung gegeben!

Synchronzeiten: bei Schlitzverschluss bis 1/400s, mit Zentralverschluss bis 1/1000s, je nach Kameratyp. Zusätzliche Highlights: Bis zu 300 m Reichweite, 8 Kanäle in 6 Gruppen, weltweite Zulassung (2,4 GHz), Kompatibilität der Funktionen zwischen Profoto und Hensel!

### Art. 3965 // Profoto/Hensel Air Sync

+// Transceiver, als Sender u. Empfänger verwendbar

+// bis zu 300 m Reichweite

+// 8 Kanäle

+// Auslösung über Kabel, Blitzschuh oder von Hand

+// Für die Auslösung von kompatiblen Blitzgeräten

+// Für die Auslösung von kompatiblen DSLR-Kameras über ein zusätzliches Kamerasteuerkabel

### Art. 3966 // Profoto/Hensel Air Remote

+// Wie Air Sync, jedoch mit zusätzlichen Möglichkeiten:

+// Fernsteuerung der Blitzleistung

+// Fernsteuerung des Einstelllichtes

+// Zusätzlich 6 Gruppen schaltbar

### Art. 9581722 // Synchronkabel 50 cm

mit 3,5-mm-Klinkenstecker auf PC-Blitzbuchse (kamera-seitige Synchronbuchse).

Z.B. als Ersatzkabel für Hensel Funkauslösung oder IR-Economy

### Art. 6117 // Auslösekabel für Canon-Kameras

EOS 1Ds, 1D (MK I-IV), EOS 5D, 30D, 40D und weitere.

### Art. 6118 // Auslösekabel für Nikon-Kameras

D2Xs, D3, D300, D700 und weitere.

### Art. 6120 // Blitzanschlusskabel 3,5-mm-Klinke auf 6,3-mm-Synchronstecker.